WWW.KOOLLIGHT.COM

# Mode d’emploi

V-1.0 /05/10 BB/F

## *SABRA*

**Laser 130mW ROUGE / VERT**

# Avertissements

## Lisez attentivement cette section avant utilisation de l’appareil

KOOL LIGHT vous remercie d’avoir choisi cet appareil. Nos équipes ont apporté le plus grand soin à sa conception et à sa fabrication. Afin de tirer profit de toutes ses fonctionnalités, nous vous recommandons de lire attentivement ce mode d’emploi. Conserver le soigneusement afin de vous y référer en cas de besoin.

## Conseils d’utilisation et de sécurité

Attention ! Ce système audio est alimenté par une tension dangereuse 230 V~. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil car en cas de mauvaise manipulation vous pourriez subir une décharge électrique mortelle. En outre, l'ouverture de l'appareil rend tout droit à la garantie caduque.


ATTENTION
Afin d’éviter tous risques de choc électrique, vous ne devez pas enlever le capot.
Aucune pièce utile à l’utilisateur à l’intérieur.
Confier la réparation à un personnel qualifié.

### Respectez scrupuleusement les points suivants :

• L’appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le de tout type de projections d'eau, des éclaboussures, d'une humidité élevée et de la chaleur (plage de température de fonctionnement autorisée : 0 – 40 °C).

• En aucun cas, vous ne devez poser d'objet contenant du liquide ou un verre sur l'appareil.
Ne le faites jamais fonctionner et débranchez-le immédiatement lorsque :

- Des dommages sur le système ou sur le cordon secteur apparaissent.
- Après une chute ou accident similaire, l'appareil peut présenter un défaut.
- Des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

• Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur.

• Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement un chiffon sec et doux, en aucun cas de produits chimiques ou d'eau.

• KOOL LIGHT décline toute responsabilité en cas de dommage si l'appareil est utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu, s'il n'est pas correctement utilisé ou réparé par une personne habilitée.

• Lorsque l'appareil est définitivement retiré du marché, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante

# FONCTIONNEMENT

## MODE MUSIC

Pour faire fonctionner le SABRA au rythme de la musique
Mettre le DIP 10 en position ON et les autres en OFF
Le potentiomètre rotatif vous permet de régler la sensibilité




## MODE DMX INSTALLATION

**1. CONNECTEUR SECTEUR + FUSIBLE**
Connectez votre câble secteur. Avant la mise en marche, branchez le cordon d'alimentation dans toute prise secteur. Avant cela, toujours s'assurer que le voltage est correct. Le fusible est intégré à la prise. Si le laser est en marche et que rien ne s'allume, il faut vérifier le compartiment à fusibles. Si le fusible est défectueux, remplacez le par un nouveau de même valeur.

**2. CONNECTEUR ENTREE DMX**
Après avoir connecté le câble XLR sur votre console DMX, connectez l'autre extrémité du câble sur cette prise.

**3. DIP SWITCH**
Les DIP Switch permettent de définir l'adresse DMX.

**4. CONNECTEUR SORTIE DMX ( SLAVE )**
Connectez cette sortie sur l'entrée DMX d'un autre Laser si vous devez les brancher en Maître/Esclave.

**5. REGLAGE DU SON en mode Music**
Le du son est automatique dans le cas de l'utilisation en mode musique.

Avant la mise en marche, si vous voulez brancher plusieurs lasers en *maître esclave* ou pour les controler indépendamment en mode DMX. Branchez le cable DMX sur OUT de votre controleur et dans IN du Laser. Ensuite du Laser OUT vers le IN du second Laser et ainsi de suite.



## CANAUX DMX

**MODE BINAIRE**
Les DIP de 1 à 9 pour l'adressage DMX. Chaque Laser adopte le mode binaire
Exemple : Le Laser a 4 Canaux, pour le premier Laser mettre le DIP-1 en ON pour le second, il doit être à ladresse 5 puisque le premier Laser utilise les 4 premiers canaux, il faut mettre les DIP 1 et 3 en ON.

| DIP | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BINAIRE | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |

| CANAL-1 | CANAL-2 | CANAL-3 | CANAL-4 |
|---|---|---|---|
| NO | EFFETS | ZOOM | VITESSE |

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Moteurs : | Moteur pas a pas |
| Puissance lasers : | 130mW |
| Couleur : | Rouge 100mW / Vert 30mW |
| Canaux DMX : | 3 canaux |
| Angle de Scan : | 20° |
| Consommation : | 45W |
| Alimentation : | 230V~/50Hz |
| Dimensions : | 665 x 170 mm |
| Poids Net : | 3 Kg |
| Poids Brut : | 3.5 Kg |

## CONDITIONS DE GARANTIE

Les équipements KOOL LIGHT sont couverts par une garantie d'1 an pièces et main d'œuvre.

Les principes suivants s'appliquent à partir du moment où l'appareil quitte nos usines :

- La facture de mise à la consommation fera foi de date de départ de la garantie, dans la mesure ou celle-ci n'excède pas 12 mois.

- Seule les compagnies agrées KOOL LIGHT sont autorisées à opérer sur ces équipements. La garantie devient nulle si l'intervenant appartient à un autre groupe.

- Durant la période de garantie, tout matériel défectueux doit nous être retourné dans son emballage d'origine sous colis pré-payé.

- KOOL LIGHT vous retournera votre appareil par colis pré-payé au cours de l'année de garantie. Au-delà, les frais d'expédition seront à la charge du client.

- Pour toute demande relative à ces services, adressez-vous à votre distributeur habituel, qui sera le plus apte à vous renseigner.

- Les composants endommagés suite à un mauvais branchement par l'utilisateur ne seront pas couverts par la garantie.

© KOOLLIGHT 2010. Toute reproduction interdite.